





PRECAUZIONI

DEVE ESSERE INSTALLATO O SMONTATO DA UN ELETTRICISTA PROFESSIONISTA.
NON UTILIZZARE CON LE MANI BAGNATE PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE.
NON UTILIZZARE IN CASO DI CORTOCIRCUITO O SOVRACCARICO.
È SEVERAMENTE VIETATA L'INSTALLAZIONE A MACCHINA ACCESA.



OGGETTO

SCHEMA DI COLLEGAMENTO DEL TERMOSTATO **STARK-QGT**

MODALITÀ

SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER SISTEMA DI RAFFRESCAMENTO CON TERMOVENTILCONVETTORE A 3 VELOCITÀ E RISCALDAMENTO A PANNELLO RADIANTE

TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE
STANDARD ZIGBEE

DATA
FEBBRAIO 2025

